

**pro RH 230****Čelisti šestihřanné pro Cu oka a spojky lehčené**

Průřez v mm <sup>2</sup>	150	185	240	300	400	500	625
Šířka čelisti v mm	17	17	17	17	17	17	17
Označení čelisti	L 150 - 230	L 185 - 230	L 240 - 230	L 300 - 230	L 400 - 230	L 500 - 230	L 625 - 230

**Čelisti šestihřanné pro Cu oka a spojky dle DIN**

Průřez v mm <sup>2</sup>	16	25	35	50	70	95	120
Šířka čelisti v mm	14	14	14	14	14	12	12
Označení čelisti	8 CU - 230	10 CU - 230	12 CU - 230	14 CU - 230	16 CU - 230	18 CU - 230	20 CU - 230
Označení armatury	8	10	12	14	16	18	20



Průřez v mm <sup>2</sup>	150	185	240	300	400	500	625
Šířka čelisti v mm	14	14	14	17	17	17	17
Označení čelisti	22 CU - 230	25 CU - 230	28 CU - 230	32 CU - 230	38 CU - 230	42 CU - 230	44 CU - 230
Označení armatury	22	25	28	32	38	42	44

**Čelisti šestihřanné pro Al oka a spojky**

Průřez v mm <sup>2</sup> (rm,sm)	95 - 120	150	185	240	300	400	500
Šířka čelisti v mm	14	14	14	17	17	17	17
Označení čelisti	22 CU - 230	25 CU - 230	28 CU - 230	32 CU - 230	34 CU - 230	38 CU - 230	44 CU - 230
Označení armatury	22	25	28	32	34	38	44

**pro RH 450****Čelisti šestihřanné pro Cu oka a spojky dle DIN**

Průřez v mm <sup>2</sup>	240	300	400	500	625	800	1000
Šířka čelisti v mm	14	17	17	17	17	25	25
Označení čelisti	28 CU - 450	32 CU - 450	38 CU - 450	42 CU - 450	44 CU - 450	52 CU - 450	58 CU - 450
Označení armatury	28	32	38	42	44	52	58

**Čelisti šestihřanné pro Al oka a spojky**

Průřez v mm <sup>2</sup> (rm,sm)	240	300	400	500	625	800	1000
Šířka čelisti v mm	40	40	40	40	40	25	25
Označení čelisti	32 ALU-450	34 ALU-450	42 ALU-450	44 ALU-450	52 ALU-450	58 ALU-450	60 ALU-450
Označení armatury	32	34	42	44	52	58	60

**Doplňující údaje:**

- s adaptérem AU 230-130 lze použít jakékoliv čelisti řady ...-C, viz. str. 173, 174
- další typy čelistí k doptání